

# 濾芯更換指南

## 第一步：

- 1) 關閉入水閥。
- 2) 關閉儲水缸上面的圓形閥。
- 3) 打開鵝頭。

## 第二步：

### 1) 第一至三層濾芯：

- 用扳手(購買濾芯時附送)套入外殼，按“OPEN”方向轉開；
- 依序更換第一級棉芯(SEDIMENT)，第二和第三級活性炭(PRE-CARBON)；
- 用扳手將外殼按“CLOSE”反向裝回。

### 2) 第四層濾膜芯：

- 將外殼蓋方的管子拔掉(拔的時候要先按住內環)，將蓋子轉開；
- 把裏面的濾膜芯拔出；將新濾膜芯裝回，並用力把它推到底；
- 把蓋子轉回，管子裝回去。

### 3) 第五層活性炭芯：

- 拔掉兩頭管子(拔的時候要先按住內環)；
- 將舊活性炭芯整條取出，然後把新的芯按水流方向裝回支架；
- 把兩邊管子插回。

## 第三步：

- 1) 關閉鵝頭。
- 2) 打開儲水缸上面的圓形閥。
- 3) 打開入水閥。

- 檢查有沒有滲漏，如有需要請加緊。
- 換芯後應做一個記錄。

**換芯後制出的第一缸水不要飲用，直接放掉。**